

BESKRIVELSE

Stærkt sugende overflader forvandes med varmt rent vand.

Efter virketid (afhænger af overflade tilstand) spules med rent vand.

ANVENDELSESOMRÅDER

På alle ikke-syrefaste overflader, hvor Hødvandsspulin (OMIFA 01) ikke er tilstrækkelig, og hvor evt. højtryksspuling med sandtilsats (OMIFA 03) er for hård en metode.

Specielle områder for afrensning af fedt, olie, sod, rustafsætning, ir m.m.

UDFØRELSE

Rensarbejdet bliver udført ved at bearbejde overfladen med alkalisk eller emulgerende rensmiddel.

Brugsanvisning følges nøje.

UDFALD

Aftales efter nærmere vurdering af virkning, følgevirkning i det enkelte tilfælde.

Referencefelt bør prøverenses.

KONTROLMETODER

Visuel bedømmelse, evt. sammenligning med referencefelt.
Afsmitningsprøve